MICO24 Nano

GUÍA DE INSTALACIÓN



Revisión: enero 2020



C. Osona 16 08551 Tona Barcelona T +34 812 43 82

www.effitronix.com



CONTENIDO

1.	DESCRIPCIÓN	
2.	CARACTERÍSTICA	S TÉCNICAS Y NORMATIVA2
2.1	Característica	as técnicas2
2.2	. Normativas	
2.3	. Modelo de ut	ilidad3
3.	Descripción ha	RDWARE
3.1	Distribución d	le elementos4
3.2	. Dimensiones.	
3.3	. LEDs de esta	do5
3.4	. Etiqueta later	al conexión rápida5
3.5	. Conectores X	1-X2 Alimentación6
3.6	. Conectores X	3-X4 PT1006
3.7	. Conectores X	5-X6 Transformadores intensidad7
3.8	. Conector X7	Tensión motor8
3.9	. Conectores X	8-X9 Entradas y salidas digitales8
3.1	D. Conectores	X10-X11 Entradas analógicas9
4.	WEB DE CONFIGU	RACIÓN
4.1	Acceso web	configuración 10
4.2	. Consulta valo	res lectura actuales (<i>Current Values</i>)11
4.3	. Configuració	xarxa (Network)11
4.4	. Configuraciór	۱ datos (<i>Measurements</i>)12
4.5	. Configuraciór	۱ Hardware (Hardware Configuration)15
4.6	. Certificats (C	ertificates)
4.7	. Ayuda (Help).	
5.	REQUERIMIENTOS	3 PARA EL ENVÍO DE DATOS19
5.1	Requerimient	os conexión Internet19
6.	SERVIDOR MODB	US TCP
6.1	Informació Pr	otocol Modbus TCP 19
6.2	. Tabla valores	servidor Modbus TCP 20
7.	PLATAFORMA WE	В21
7.1	Acceso plata	forma web
7.2	. Estado actua	equipos
7.3	. Consulta esta	ado actual equipos 22
7.4	. Consulta para	ámetros equipo
8.	CONTROL DE VER	SIONES





1. <u>Descripción</u>

MICO24 Nano es un circuito de adquisición de señales desarrollado por Effitronix, especialmente pensado para la industria 4.0. El equipo es capaz de realizar controles de producción, controles de calidad y mantenimiento predictivo.

Basado en tecnología IoT y de fácil instalación, envía automáticamente todas las señales a la plataforma MICO24 que las analiza y las gestiona directamente en la nube.

Esta guía de instalación describe las características de *hardware* y *software* de MICO24 Nano. La guía contiene toda la información necesaria para instalar y configurar correctamente el equipo. Para más información, se puede consultar la web de Effitronix (www.effitronix.com) o llamar al 93 812 43 82.

2. <u>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y NORMATIVA</u>

IMPORTANT

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o modificación de conexiones, hay que asegurarse desconectar el equipo de cualquier fuente de alimentación. Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden ser peligrosos al tacto.



Leer atentamente toda la información y los manuales antes de conectar el equipo. Si se utiliza el equipo de forma no especificada por el fabricante, la protección y la seguridad del equipo puede verse comprometida.



El equipo tiene que estar protegido contra sobreintensidades y sobretensiones

2.1. <u>Características técnicas</u>

Listado de entradas		
N.º Descripción		
3	Entradas digitales PNP	
5	Entradas analógicas 4-20mA	
4	Entradas analógicas 0-10Vdc	
3	Sondas de temperatura PT100	
1 Control motor (tensión e intensidad)		
Listado salidas		
N.º Descripción		
3 Salidas digitales NPN NO		
Conectividad		
Conexión Internet por cable y AP Wifi		

Tabla 1- Listado de entradas



Generales		
Tensión alimentación	24Vdc ±10% ===	
Consumo	5W	
Temperatura	0-50°C	
Humedad	5-95%	
Dimensiones	120x120x45mm	
Peso	270g	
Protección	IP 20	
Entradas	digitales PNP	
Tensión	24Vdc	
Intensidad	30mA	
Frecuencia máx.	120Hz	
Salidas di	gitales NPN NO	
Tensión	24Vdc	
Intensidad máx.	500mA	
Medida control motor		
Tensión nominal V _{F-F}	100-500Vac ~	
Tensión nominal V _{F-N}	60-285Vac ~	
Frecuencia	50-60Hz	
Impedancia entrada	5ΜΩ	
Entrada	s analógicas	
Entradas tensión	0-10Vdc	
Entradas intensidad	4-20mA	

Tabla 2- Características técnicas

El circuito va montado sobre un carril DIN EN60715

2.2. <u>Normativas</u>

Seguridad	
EN 61010-1	
EN 61010-2-30 CATIII 300	
Emisiones	
EN 55032:2015	
Inmunidad	
EN 61000-4-2	
EN 61000-4-3	6
EN 61000-4-4	

Tabla 3- Normativas aplicablas

2.3. Modelo de utilidad

El circuito de adquisición MICO24 Nano de Effitronix está registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas bajo protección de un modelo de utilidad.

Modelo Utilidad: U201830158



3. DESCRIPCIÓN HARDWARE

3.1. Distribución de elementos



Fig. 1 MICO24 Nano

1	LEDs estado
2	Conexión LAN Ethernet 10/100
3	Conectores X1-X2 Alimentación 24Vdc
4	Conectores X3-X4 Entradas PT100 i 4-20mA
5	Conectores X5-X6 Entradas transformadores intensidad
6	Conector X7 Entradas tensión
7	Etiqueta lateral información conexión rápida i número de serie
8	Conectores X8-X9 Entradas y salidas digitales
9	Conectores X10-X11 Entradas analógicas 4-20mA i 0-10V

Tabla 4- Identificación elementos

3.2. Dimensiones

Н	120mm
D	120mm
W	45mm

Tabla 5- Dimensiones



Fig. 2 Esquema dimensions MICO24 Nano





3.3. LEDs de estado

LEDs estado				
ID	Descripción			
	Arranque: secu	encia autotest		
		Azul: Equipo controlado parado		
	Encendido 1	Verde: Equipo controlado en funcionamiento OK		
		Rojo: Equipo controlado en alarma		
	Encondido 2	Verde: Equipo conectado a red LAN		
		Rojo: Equipo NO conectado a red LAN		
	Encondido 2	Verde: Envío datos plataforma web OK		
	Elicendido 3	Amarillo: Error envío datos plataforma web		
DUJD	On: Equipo alir	nentado		
FWK	Off: Equipo no alimentado			
TR	Intermitente: Midiendo transformadores			
In	<i>On</i> : Entrada digital O activada			
10	Off: Entrada digital O desactivada			
11	On: Entrada digital 1 activada			
	Off: Entrada digital 1 desactivada			
12	On: Entrada digital 2 activada			
12	Off: Entrada digital 2 desactivada			
00	On: Salida digital O activada			
	Off: Salida digital O desactivada			
01	<i>On</i> : Salida digital 1 activada			
	Off: Salida digital 1 desactivada			
02	On: Salida digi	tal 2 activada		
02	Off: Salida digi	tal 2 desactivada		

Tabla 6- Descripción funcionamiento LEDs

3.4. Etiqueta lateral conexión rápida



Fig. 3 Etiqueta conexiones

En el lateral del equipo MICO24 Nano encontramos una etiqueta informativa de cómo conectar los diferentes elementos y sensores en el circuito de adquisición. En la parte inferior derecha se indica el número de serie del equipo.





3.5. Conectores X1-X2 Alimentación



Fig. 4 Detalle X1-X2

Conector X1			
Pin	ID	Descripción	
1	+	12-24Vdc fuente de alimentación 10W 850mA	
2	-	OVdc fuente de alimentación	
3	PE	Tierra	
	Conector X2		
Pin	ID	Descripción	
1	+	12-24Vdc fuente de alimentación	
2	-	OVdc fuente de alimentación	
3	PE	Tierra	

Tabla 7- Detalle características conectores X1-X2

3.6. <u>Conectores X3-X4 PT100</u>



Fig. 5 Detalle X3-X4

Conector X3		
Pin	ID	Descripción
1	PT100 1 +	Señal positiva sonda núm. 1 PT100 (cable rojo)
2	PT100 1 -	Señal negativa sonda núm. 1 PT100 (cable blanco)
3	PT100 2 +	Señal positiva sonda núm. 2 PT100 (cable rojo)
4	PT100 2 -	Señal negativa sonda núm. 2 PT100 (cable blanco)
		Conector X4
Pin	ID	Descripción
1	Al4+	Positiva señal entrada 4-20mA núm. 4
2	AI4-	Negativa señal entrada 4-20mA núm. 4
3	PT100 3 +	Señal positiva sonda núm. 3 PT100 (cable rojo)
4	PT100 3 -	Señal negativa sonda núm. 3 PT100 (cable blanco)

Tabla 8- Detalle características conectores X3-X4



3.6.1. Ejemplo conexión Al4

MICO 24



Fig. 6 Ejemplo conexión Al4

3.7. Conectores X5-X6 Transformadores intensidad



Fig. 7 Detalle X5-X6

Conector X5			
Pin	ID	Descripción	
1	/250mA	Común transformadores de intensidad /250mA	
2	TR1 /250mA	Señal transformador de intensidad Fase 1 /250mA	
3	TR2 /250mA	Señal transformador de intensidad Fase 2 /250mA	
4	TR3 /250mA	Señal transformador de intensidad Fase 3 /250mA	
		Conector X6	
Pin	ID	Descripción	
1	/5A	Común transformadores de intensidad /5A	
2	TR1 /5A	Señal transformador de intensidad Fase 1/5A	
3	TR2 /5A	Señal transformador de intensidad Fase 2 /5A	
4	TR3 /5A	Señal transformador de intensidad Fase 3 /5A	

Tabla 9- Detalle características conectores X5-X6





3.8. Conector X7 Tensión motor



Conector X7		
Pin	ID	Descripción
1	L1	Tensión línea L1 (máx. 500V)
2		
3	L2	Tensión línea L2 (máx. 500V)
4		
5	L3	Tensión línea L3 (máx. 500V)
6	Ν	Tensión neutra

Tabla 10- Detalle características conector X7

3.9. Conectores X8-X9 Entradas y salidas digitales



Conector X8		
Pin	ID	Descripción
1	+	Común 24V para salidas digitales
2	00	Salida digital O
3	01	Salida digital 1
4	02	Salida digital 2
Conector X9		
Pin	ID	Descripción
1	10	Entrada digital 0 (máx. 120Hz)
2	11	Entrada digital 1 (máx. 120Hz)
3	12	Entrada digital 2 (máx. 120Hz)
4	-	OV común entradas digitales

Tabla 11- Detalle características conectores X8-X9





3.10. Conectores X10-X11 Entradas analógicas



Fig. 10 Detalle X10-X11

	Conector X10					
Pin	ID	Descripción				
1	-	Común OV para entradas analógicas				
2	+	Común 10V para entradas analógicas				
3	AIO	Entrada analógica 4-20mA núm. 0				
4	Al1	Entrada analógica 4-20mA núm. 1				
5	AI2	Entrada analógica 4-20mA núm. 2				
6	AI3	Entrada analógica 4-20mA núm. 3				
		Conector X11				
Pin	ID	Descripción				
1	-	Común OV para entradas analógicas				
2	+	Común 10V para entradas analógicas				
3	AIO	Entrada analógica 0-10V núm. 0				
4	Al1	Entrada analógica 0-10V núm. 1				
5	AI2	Entrada analógica 0-10V núm. 2				
6	AI3	Entrada analógica 0-10V núm. 3				

Tabla 12- Detalle características conectores X10-X11

3.10.1. Ejemplo conexión AIO



Fig. 11 Ejemplo conexión AIO





4. WEB DE CONFIGURACIÓN

4.1. Acceso web configuración

Para <u>acceder por primera vez</u> en la web de configuración del equipo MICO24, hay que conectarse a su red wifi y atacar a través de cualquier navegador a su IP por defecto.

4.1.1. <u>Conexión red Wifi</u>

MICO24 Nano actúa, por defecto, como AP Wifi. El SSID de la red Wifi que genera el MICO24 Nano es Nano_XXXXXX, donde XXXXXX se corresponden a los dígitos del número de serie del MICO24 Nano que se pueden consultar desde la etiqueta lateral [<u>Ver 1.4.</u>].

La contraseña de acceso a la red Wifi es mico24nano.

4.1.2. Acceso servidor web de configuración

Una vez conectados a la red Wifi del equipo MICO24 Nano, podemos acceder al servidor web de configuración, atacando la dirección 192.168.100.1 desde el navegador web de cualquier dispositivo móvil o PC.

En caso de haber configurado previamente la tarjeta de red RJ45, también podemos conectarnos al servidor web desde cualquier equipo de la misma red y atacando a la IP que hemos configurado.

Se abrirá una página web solicitando introducir un usuario y contraseña. El usuario y contraseña por defecto para edición de parámetros es:

User:	admin
Password:	admin

🔶 🛈 🖉 192.168.1001/login		C Buscar	☆ ₫	÷	Ξ
🙆 Más visitados 🛞 Ctrl Clic 🔛 MICO24					
	\sim				
	NANO				
	MICO				
	24				
	Please Sign In				
	liser				
	Password				
	Login				

Fig. 12 Login web configuración MICO24 Nano





4.2. Consulta valores lectura actuales (Current Values)

La pantalla por defecto que se nos cargará una vez introduzcamos un usuario y contraseña válidos nos permite consultar en formato tabla los valores actuales de las diferentes señales que está leyendo el circuito de adquisición.

Lill Current Values		Current	Values				
Network		Modbus TCF	P registers				
Measurements	<	1	2	3	4	5	6
Hardware Configuration	<	Register	Name	Description	MB Value	Real Value	Uni
Packup & Certificates	<	0	State	Status MICO24 Nano	1	1	-
		5	Run_Time_h	Run Time	17081	17081	н
Change password		10	DI0	State digital input 0	0	False	Boo
Q Help		11	DI1	State digital input 1	0	False	Boo

Fig. 13 Pantalla consulta valores actuales

Además del valor actual que se está leyendo (5) con sus unidades correspondientes (6), la tabla de la web también nos permite consultar la posición de registro (1) y el valor que tiene la señal en el servidor Modbus TCP (4). Las columnas de nombre (2) y descripción (3) nos ayudan a identificar de forma clara la procedencia de cada señal.

4.3. Configuració xarxa (Network)

Para que el equipo pueda enviar datos a la plataforma web es imprescindible configurar los parámetros de conexión de la tarjeta de red en función de la red LAN donde esté conectado. Esto se puede hacer desde la pestaña "*Network*" de la aplicación web.

Lul Current Values	Network
Network	Fithamet configuration
Measurements <	
Hardware Configuration <	Mode
Certificates <	IP
Change password	192.168.1.12
Q Help	Netmask
	255.255.255.0
	Gateway
	192.168.1.1
	DNS
	8.8.8.8
	MAC Address
	B8:27:EB:2E:2D:8F
	Save

Fig. 14 Pantalla configuración parámetros de red

Lo primero que hay que seleccionar es si se utilizará una IP estática o habrá algún servidor DHCP que le asignará una IP dinámica.

Para el caso de asignación dinámica, no es necesario introducir ningún otro parámetro y podemos salvar la configuración pulsando el botón "*Save*" de la parte inferior de la pantalla.





Si se quiere utilizar una IP estática, se deberá rellenar el resto de campos: dirección IP, máscara de red, puerta de enlace predeterminada y servidor DNS. Una vez introducidos todos los datos, podemos salvar la configuración pulsando el botón "*Save*" de la parte inferior de la pantalla.

Desde esta pantalla también podemos consultar la dirección MAC de la tarjeta de red del equipo.

4.4. Configuración datos (Measurements)

En el menú lateral izquierdo de la web, encontramos la pestaña "*Measurements*". Pulsando encima, se desplegará una pestaña con distintas opciones:



Fig. 15 Pestaña Measurements

4.4.1. <u>Estado equipo controlado</u> (IOT Data)

La pestaña "*Status*" permite configurar cómo se definirá el estado del equipo controlado. Desde la aplicación existe la posibilidad de generar 2 estados: parado y OK.

Desde esta pestaña podemos configurar qué variable y umbral se utilizará para decidir si el equipo está encendido. En la casilla superior, encontraremos un desplegable donde podremos seleccionar la variable que nos interese. En la casilla central, encontraremos el umbral, es decir, si la variable seleccionada en la casilla superior se encuentra por debajo de este valor, el equipo controlado se considerará parado. De no ser así, el equipo estaría en funcionamiento y aparecerá en la plataforma web el texto introducido en la casilla inferior.

Lul Current Values		Status configuration	
Network		Status threshold	
Measurements	<		
Status		Status Value Name >= Treshold Text	
IOT Data		Ok POT_III 1.0 OK!	
Scaled data		Save	
Counters			
Hardware Configuration	<		
엽 Backup & Certificates	<		
Le Change password			
Q Help			







4.4.2. <u>Datos a enviar</u> (Send Data)

Esta pantalla permite seleccionar cuáles de las señales capturadas por el equipo MICO24 Nano se enviarán a la plataforma web. Es recomendable no enviar a la plataforma señales procedentes de entradas que no se estén utilizando.

Lul Current Values		IOT Da	ta					
Network		Modbus TCF	Pregisters					
Measurements	<		109101010					
Status		Register	Name	Description	MB Value	Real Value	Unit	Send
IOT Data		0	State	Status MICO24 Nano	1	1	-	Ø
Scaled data		5	Run_Time_h	Run Time	17081	17081	н	
		10	D10	State digital input 0	0	False	Bool	
Counters		11	DI1	State digital input 1	0	False	Bool	
Hardware Configuration	<	12	DI2	State digital input 2	0	False	Bool	
Backup & Certificates	<	13	Count0	Counter 0 value	0	0	-	0
Change password		14	Count1	Counter 1 value	0	0	-	
Q Help		15	Count2	Counter 2 value	0	0	-	
		16	Fr0	Frequency digital input 0	0	0	Hz	

Fig. 17 Pantalla configuració dades a enviar a plataforma web

El formato de la tabla es el mismo que en la pantalla inicial [<u>Ver 4.2.</u>], pero con una columna más a la derecha del todo (casilla "Send"). Sólo las señales de las filas que tengan la casilla de la última columna marcada serán las que se enviarán a la plataforma web.



4.4.3. <u>Variables escalables</u> (Scaled Data)

MICO

Esta pantalla permite configurar las señales de las entradas analógicas. Para cada una de las señales, nos permite asignar un nombre a la entrada y escalar su valor.

La pantalla queda dividida en dos tablas. La primera permite la configuración de las señales de frecuencia y entradas analógicas 0-10V y 4-20mA. En la columna "Alias" (1) podemos introducir el nombre con el cual se enviará la variable a la plataforma web, mientras que en las columnas "*Min*" (2) y "*Max*" (3) se indican los valores mínimo y máximo, respectivamente de la señal medida. Para aplicar los cambios y guardar la configuración, es necesario pulsar el botón "*Save*" (4).

La segunda tabla permite la configuración de las señales de las tres sondas de temperatura. la columna "*Alias*" (5) podemos introducir el nombre con el cual se enviará la variable a la plataforma web, mientras que en la columna "*Constant Value*" (6) podemos añadir un valor de Offset constante que se sumará a la lectura de la sonda. Para aplicar los cambios y guardar la configuración, es necesario pulsar el botón "*Save*" (7).

Lill Current Values S	caled Da	ata					
Network So	caled analog	values					
Measurements	Register Na	ime De	scription	1 Alias	2 Min		3 Max
Status 1 IOT Data 1	6 Fr) Fre	equency digital input 0 (0120Hz)	SPEED_0	0.0		120.0
Scaled data 1	7 Fr	1 Fre	equency digital input 1 (0120Hz)	SPEED_1	0.0		120.0
Counters 1	8 Fr.	2 Fre	equency digital input 2 (0120Hz)	SPEED_2	0.0		120.0
Hardware Configuration	10 AI	0_V An	alog voltage input 0 (010V)	LEVEL_0	0.0		10.0
Backup & Certificates S Change password	1 AI	1_V An	alog voltage input 1 (010V)	LEVEL_1	0.0		10.0
Q Help 2	12 AI	2_V An	alog voltage input 2 (010V)	LEVEL_2	0.0		10.0
2	13 AI	3_V An	alog voltage input 3 (010V)	LEVEL_3	0.0		10.0
2	24 AI	0_MA An	alog current input 0 (420mA)	VIBR_0	4.0		20.0
2	25 AI	1_MA An	alog current input 1 (420mA)	VIBR_1	4.0		20.0
2	:6 AI	2_MA An	alog current input 2 (420mA)	VIBR_2	4.0		20.0
2	27 AI	3_MA An	alog current input 3 (420mA)	VIBR_3	4.0		20.0
2	18 AI	4_MA An	alog current input 4 (420mA)	VIBR_4	4.0		20.0
				Saus			
				4			
Sc	caled temper	ature value	s				
F	Register	Name	Description	Alias		Constant Valu	le
3	0	Temp1	Temperature sensor 1	TEMP_1		0.0	
3	11	Temp2	Temperature sensor 2	TEMP_2		0.0	
3	2	Temp3	Temperature sensor 3	TEMP_3		0.0	
Г				7 Save			

Fig. 18 Pantalla configuración señales entradas analógicas



4.4.4. <u>Contadores (Counters)</u>

MICO

Hay dos contadores programados. El primero (*Run_Time_h*), es un contador de las horas de funcionamiento del equipo controlado, mientras que el segundo (*Run_Time_M*) es un contador des del último mantenimiento realizado al equipo controlado.

Des de la pantalla "*Counters*" no solo es posible ver el valor de estos contadores, sino que también podemos resetearlos o programar una entrada digital para que se haga efectivo el reset cuando dicha entrada se active.

Haciendo clic sobre el botón "*Reset*" (1) forzaremos que el contador correspondiente se ponga a cero. Para activar el reset por entrada digital, es necesario habilitar la opción desde "*Use digital input as reset*" (2) y guardar la configuración haciendo clic a "*Save*" (3).

Counters	S					
Register	Name	Descriptio	n	MB Value	Real Value	Unit
5	Run_Tim	e_h Run Time		17098	17098	h
Description				Use digital in	put as a reset Reset	1
² ush the "Re he counter w	eset" button to reset co vill reset when DI0=1.	ounter. If "Use digital input as a reset	t" is set to "Active"	Disabled	·	Reset
			3 Save			
			3 Save			
Register	Name	Description	3 Save MB Value	Real Value	Time to inspection	Unit
Register 7	Name Run_Time_M	Description Time since last inspection	3 Save MB Value 904	Real Value 904	Time to inspection	Unit
Register 7 Description	Name Run_Time_M	Description Time since last inspection	3 Save MB Value 904	Real Value 904 Use digital in	Time to inspection 500.0 uput as a reset Reset	Unit
Register 7 Description Push the "Re the counter v	Name Run_Time_M eset" button to reset c vill reset when DI2=1.	Description Time since last inspection	3 Save MB Value 904	Real Value 904 Use digital in Disabled	Time to inspection 500.0 put as a reset Reset	Unit h Reset

Fig. 19 Pantalla para resetear contadores

4.5. Configuración Hardware (Hardware Configuration)

En el menú lateral izquierdo de la web, encontraremos la pestaña "*Hardware Configuration*". Pulsando encima, se desplegará una pestaña.



Fig. 20 Pestaña Configuración Hardware





4.5.1. Entradas de tensión (Voltage inputs)

Esta pantalla permite calibrar la medida de tensión. En la casilla superior (1) hace falta indicar la tensión línia-neutro que está conectada al equipo. En la casilla inferior (2) es posible configurar el nombre de promedios que se utilizarán para refrescar el valor de tensión. Cuanto mayor sea este valor, más se tardará en refrescar la tensión, pero por otro lado conseguiremos una gráfica más suave.

Para aplicar los cambios a la configuración del equipo, es necesario pulsar el botón "*Calibration*" (3). El equipo comenzará el proceso de calibraje de tensión y veremos como durante unos segundos no se refrescan los valores medidos de tensión.

<u>Importante</u>: en el momento de realizar el calibraje hace falta que las 3 fases de tensión V_{L1} , V_{L2} , V_{L3} estén conectadas.

Date: 09 April 2019 10:45:54	
LIII Current Values	Voltage Inputs
Network	Automatic calibration
Measurements	
Hardware Configuration	1 230.0
Voltage Inputs	Samples
Current Inputs	2 20
역 Backup & Certificates <	Calibration
Change password	
Q Help	

Fig. 21 Pantalla calibración medida de tensión





4.5.2. Entradas transformadores de corriente (Current inputs)

Esta pantalla permite configurar las entradas de los transformadores de intensidad.

En la casilla superior (1), hay que seleccionar el tipo de transformador que utilizaremos (/250mA o /5A). También hay que indicar la relación de transformación en la casilla central (2). La relación de transformación se corresponde con la división entre la intensidad del circuito primario respecto de la del secundario. De este modo, un transformador 100/5, por ejemplo, tendría una relación de transformación de 20. La última casilla permite asignar una ganancia constante en común para todas las 3 entradas de intensidad para calibrar la medida en caso de que sea necesario.

Para acabar de ajustar la medida, es posible asignar una ganancia (3) independiente a cada línea.

Lill Current Values		Current inpu	uts	
Network		Analog current input	its configuration	
Measurements	<	Select the input up	and	
Hardware Configuration	<	250 mA	Seu	~
Voltage Inputs		Transformation rat	tio	
Current Inputs		2 500.0		
Backup & Certificates	<	Gain	З	
Change password		Current L1	1.0	
Q Help				
		Current L2	1.0	
		Current L3	1.0	
			Save	

Fig. 22 Pantalla configuración transformadores de intensidad

4.6. Certificats (Certificates)

Para acceder a la pantalla de gestión del certificado hace falta desplegar la pestaña "Backup & Certificates" del menú lateral y, después, hace clic a "Certificates".



Fig. 23 Acceso a pantalla Certificados





Una vez dentro de la pantalla "*Certificates*" podemos, por un lado consultar el certificado que está cargado en el equipo actualmente. Por el otro, es posible cargar un nuevo certificado. Para hacerlo, es necesario hacer clic sobre el botón *Browse* (2), seleccionar el fichero .zip con el certificado que queremos cargar y, finalmente, pulsar el botón *Upload* (3) para hacer efectivo el cambio de certificado.

Lini Current Values		Certificates
Network		Current certificates
Measurements	<	
A Hardware Configuration	<	Party
W Haluwale Comguration		effitronix
Packup & Certificates	<	Plant
Certificates		tona
Change password		Machine
Q Help		circuitiot
		Thing
		testcircuitiot
		Refresh
		Upload certificates
		2 Browse No file selected.
		Upload

Fig. 24 Pantalla gestión del certificado

4.7. <u>Ayuda (Help)</u>

Q Help	

Fig. 25 Botón Ayuda

Haciendo clic sobre el botón "*Help*" del menú lateral izquierdo, seremos redirigidos a la web de Effitronix desde donde podemos descargar esta guía de funcionamiento. Hay que tener conexión a Internet para que este redireccionamiento funcione.





5. <u>REQUERIMIENTOS PARA EL ENVÍO DE DATOS</u>

5.1. <u>Requerimientos conexión Internet</u>

El envío de datos a la plataforma web se realiza mediante la infraestructura de Amazon AWS IoT, que garantiza una conexión segura y que los datos viajen encriptados.

Es necesario que el punto de conexión de MICO24 Nano tenga acceso a Internet. Como mínimo, es necesario autorizar la salida de datos en:

- Dominio web: amazonaws.com
- Puerto: 8883

6. <u>SERVIDOR MODBUS TCP</u>

MICO24 Nano incorpora un servidor Modbus TCP que permite la integración de los datos recogidos por el equipo en cualquier aplicación de control.

6.1. Informació Protocol Modbus TCP

El servidor Modbus TCP de MICO24 Nano utiliza el puerto estándar de Modbus 502 tanto para TCP como para UDP. Todos los datos se publican como "*Holding Registers*", así que las únicas funciones de lectura y escritura válidas son:

- FC03 Lectura de múltiples registros (0x03)
- FC16 Escritura de múltiples registros (0x10)





6.2. Tabla valores servidor Modbus TCP

Nombre Descripción		Dirección	Тіро	Factor Mult.	Unidad	Acceso
State	Estado equipo controlado	0	Word	1		R
Run_Time_h	Horas funcionamiento equipo controlado	5	Word	1	h	R
Run_Time_M	Horas funcionamiento última revisión	7	Word	1	h	R
DIO	Entrada digital O	10	Bit	-		R
DI1	Entrada digital 1	11	Bit			R
DI2	Entrada digital 2	12	Bit			R
CountO	Contador pulsos entrada digital 0	13	Word	1		R/W
Count1	Contador pulsos entrada digital 1	14	Word	1		R/W
Count2	Contador pulsos entrada digital 2	15	Word	1		R/W
FrO	Frecuencia entrada digital 0 (máx. 120Hz)	16	Word	10	Hz	R
Fr1	Frecuencia entrada digital 1 (máx. 120Hz)	17	Word	10	Hz	R
Fr2	Frecuencia entrada digital 2 (máx. 120Hz)	18	Word	10	Hz	R
AI0_V	Entrada analógica 0 de tensión 0-10V	20	Word	100	V	R
Al1_V	Entrada analógica 1 de tensión 0-10V	21	Word	100	V	R
AI2_V	Entrada analógica 2 de tensión 0-10V	22	Word	100	V	R
AI3_V	Entrada analógica 3 de tensión 0-10V	23	Word	100	V	R
AIO_MA	Entrada analógica 0 de intensidad 4-20mA	24	Word	100	mΑ	R
Al1_MA	Entrada analógica 1 de intensidad 4-20mA	25	Word	100	mΑ	R
AI2_MA	Entrada analógica 2 de intensidad 4-20mA	26	Word	100	mΑ	R
AI3_MA	Entrada analógica 3 de intensidad 4-20mA	27	Word	100	mΑ	R
AI4_MA	Entrada analógica 4 de intensidad 4-20mA	28	Word	100	mΑ	R
Temp1	Entrada sonda 1 de temperatura PT100	30	Word	100	٥C	R
Temp2	Entrada sonda 2 de temperatura PT100	31	Word	100	٥C	R
Temp3	Entrada sonda 3 de temperatura PT100	32	Word	100	٥C	R
V_L1_N	Tensión Fase 1-Neutra	40	Word	100	V	R
V_L2_N	Tensión Fase 2-Neutra	41	Word	100	V	R
V_L3_N	Tensión Fase 3-Neutra	42	Word	100	V	R
V_L1_L2	Tensión Fase 1 – Fase 2	43	Word	100	V	R
V_L2_L3	Tensión Fase 2 – Fase 3	44	Word	100	V	R
V_L3_L1	Tensión Fase 3 – Fase 1	45	Word	100	V	R
A_L1	Intensidad Fase 1	46	Word	100	Α	R
A_L2	Intensidad Fase 2	47	Word	100	Α	R
A_L3	Intensidad Fase 3	48	Word	100	Α	R
POT_III	Potencia trifásica	49	Word	100	kW	R
FR_III	Frecuencia trifásica	50	Word	100	Hz	R
CPU_Temp	Temperatura de la CPU	90	Word	10	٥C	R
OUTO	Salida digital O	100	Bit			R/W
OUT1	Salida digital 1	101	Bit			R/W
OUT2	Salida digital 2	102	Bit			R/W

Tabla 13- Tabla servidor Modbus TCP





7. <u>PLATAFORMA WEB</u>

La plataforma web MICO24 permite consultar en todo momento y desde cualquier lugar los datos que está enviando el circuito MICO24 Nano. También es posible consultar el histórico de datos y lanzar alarmas y avisos.

7.1. <u>Acceso plataforma web</u>

Para acceder a la plataforma, simplemente hay que conectarse a la web de MICO24 (<u>https://mico24.effitronix.com</u>) desde cualquier navegador a través de un PC o dispositivo móvil. Por defecto, se abrirá una pantalla donde se deberá introducir el nombre de usuario y contraseña que nos facilitará Effitronix.

✓ MICO24 × +			×
(I https://mico24.effitronic.com/login	(30%) C Q. Buscar 🔂	÷	≡
Más visitados 🛞 Ctrl Clic 💟 MICO24			
	MICO 24		
	Log in		
	User email or username Password cessword Log In		

Fig. 26 Pantalla login plataforma web MICO24

7.2. Estado actual equipos

La pantalla inicial muestra el estado actual de todos los equipos y elementos que tenemos controlados a través del sistema MICO24 y los equipos MICO24 Nano.

High -	🔡 Home - 👷	8 0		< Zoom Out 📏	O Last 1 hour Refresh every 30	s 2
~ 6) Bufadors					
6	🕉 Bufador 1 - Ok - Motor C	orrecte				
(-	-) Bufador 2 - Stop - Bufad	or 2 Parat				
6	🕉 Bufador 3 - Ok - Motor O	orrecte				
~ 6	Centrifuga				@ Las	t 1 hour
6	🕉 Bomba Sortida - Ok - Mo	itor Correcte				
6	Motor Principal - Ok - M	otor Correcte				
6	Kotovariador - Ok - Moto	or Correcte				

Fig. 27 Pantalla inicial estado actual equipos

Siempre que queramos volver a esta pantalla de inicio, haremos clic sobre la pestaña a la derecha del logo del MICO24 en la parte superior izquierda de la pantalla. En el menú que se desplegará, haremos clic en "*Home*".





- 12 M	🔡 Home - 🔺 🖻		Coom Out Coast 7 days Refresh every 1m
• @	Find dashboards by name	▼ starred tags	
0	希 Home		
	- Cablejadora SAMP 300CJ24		
	- Mico24 IoT - Fira	demo 🌣	
	- Mico24 IOT - Taller	demo 🌣	
	Canvis Estat - Cablejadora SAMP		
~ (~	Canvis d'estat - MICO24 IoT - Fira		
G	Canvis d'estat - MICO24 IoT - Taller		
	III Home		

Fig. 28 Pantalla inicial estado actual equipos

7.3. Consulta estado actual equipos

Haciendo clic sobre el icono de estado en la pantalla de estado actual de los equipos [<u>Ver 7.2.</u>], accederemos a una nueva pantalla donde se podrán consultar los últimos cambios de estado de aquel equipo.

E Ba	🔡 Canvis Estat - Bufador 1 - 🙀 🤨 😫 🌣		< Zoom Out 🕨 🧿 Last 2-	4 hours Refresh every 1m 🏾 🗢
		Canvis Estat - Bufador 1		Show only warnings
~ (-)	29/08/17 08:36 - Bufador 1 - Stop - Bufador 1 Parat			
(-)	29/08/17 08:26 - Stop - Bufador 1 Parat			<u>î</u>
Ś	29/08/17 08:18 - Ok - Motor Correcte			1
(-)	29/08/17 07:57 - Stop - Bufador 1 Parat			
Ś	29/08/17 07:49 - Ok - Motor Correcte			
(-)	29/08/17 07:30 - Stop - Bufador 1 Parat			
Ś	29/08/17 07:22 - Ok - Motor Correcte			
(-)	29/08/17 07:04 - Stop - Bufador 1 Parat			
Ś	29/08/17 06:56 - Ok - Motor Correcte			
(-)	29/08/17 06:37 - Stop - Bufador 1 Parat			
Ś	29/08/17 06:29 - Ok - Motor Correcte			
(-)	29/08/17 06:10 - Stop - Bufador 1 Parat			
Ś	29/08/17 06:02 - Ok - Motor Correcte			
(-)	29/08/17 05:44 - Stop - Bufador 1 Parat			+

Fig. 29 Consulta últimos canvios de estado



7.4. Consulta parámetros equipo

MICO

Si hacemos clic sobre el nombre del equipo en la pantalla de estado actual de los equipos [<u>Ver 7.2.</u>], accederemos a la pantalla de consulta de los diferentes parámetros monitorizados. Siempre se mostrarán los parámetros durante la ventana temporal que tengamos seleccionada desde la parte superior derecha. Haciendo clic sobre el nombre de uno de los parámetros, se abrirá un gráfico donde podremos comprobar la evolución del mismo dentro de la ventana temporal seleccionada.



Fig. 30 Pantalla consulta parámetros elemento



Fig. 31 Ejemplo gráfico parámetro





8. <u>CONTROL DE VERSIONES</u>

Control de versiones				
Fecha Descripción				
2019/05/06	2019/05/06 Versión original			
2020/01/31 Modificación entradas Analógicas conector X10				

